

SNR-2500 Wartungsmodul

Merkmal	Festlegung
Ziel	Einfacher Service und schneller Austausch von Komponenten
Zugänglichkeit	Alle Module einzeln demontierbar
Befestigung	Standardisierte M8-Verbindungen
Inspektionsintervall	12 Monate
Schmierstellen	Nicht erforderlich
Ersatzteile	Modulweise austauschbar
Dokumentation	Digitale Ersatzteilliste und Wartungsprotokoll

SNR-WRK-2500 Wartungsplan

Intervall	Prüfung
Vor jeder Nutzung	Sichtprüfung auf lose Schrauben
Alle 6 Monate	Anzugsmomente kontrollieren
Jährlich	Rahmen, Verbinder und Profile prüfen
Nach Umbauten	Komplette Funktionsprüfung
Bei Beschädigung	Betroffene Baugruppe austauschen

Konstruktionsentscheidungen

- Alle Verschleißteile einzeln ersetzbar.
- Keine Schweißverbindungen im Wartungsbereich.
- Service ohne Spezialwerkzeug.
- Vollständige Rückverfolgbarkeit über Dokumentnummern.